www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Room 1111-08, Building B, Chuangxin Tech-Square,
Tian'an Digital Center , Futian District, ShenZhen,
Guangdong Province, China

RIVERSONG

Motive 7C

USER MANUAL

Before using this product, please read this manual carefully.
Keep this manual for future reference.

CONTENTS

English -- 1-8 EN
German -- 9-14 DE
French -- 15-20 FR
Italian -- 21-26 IT
Spanish -- 27-32 ES
Japanese -- 33-38 JP

1. Appearance



①-Power Button
②-Heart Rate Sensor
③-Charging contacts

Power Button:
Press and hold the power button to turn on the watch. If the watch cannot be turned on, please charge it and then try again.

2.Charging

Make sure that you're using the Charging Cable that came with your Watch.
Please use a power adapter with the rated output of 5V/1A to charge your watch.
It takes 2.5 hours for the smartwatch to get fully charged.

3.Wearing the Watch



In general, it's always important to give your wrist a break on a regular basis by removing your watch for around an hour after extended wear. We recommend removing your watch while you shower.

4.Pairing the Watch
Download APP
Scan the QR code or search "Riversongfit Epoch" in Google Play/ Apple Store to download the APP, pay attention to the phone pop-up box and tap "Agree" to give the permissions to the APP when installing;
After install the app, register and log in account according to a series of instructions.

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1 and above or iOS 12.0 and above)

Connection and Pairing
Open Riversongfit Epoch APP>device>add device> choose "Motive 7C" in the search list> confirm the connection on your device >agree to the apps permissions .



Note: Keep your device and phone close together, and your device has not been paired by another user or phone.
If the connection is successful, the Bluetooth icon of the watch will light up blue and yellow icon.

5. Unbind device
Open APP>device>Unpair> confirm> go to the Bluetooth settings of the iphone>click "Ignore this device".

6. Function introduction
Add watch faces
Wake up the device, and press and hold the watch face to enter the watch face selection page, where you can choose other watch faces.

Bluetooth calling
While the watch and your phone are connected via Bluetooth, you can make Bluetooth calls on the watch.

Notifications and App alerts
Keep the watch connected to your phone, open the app, go to Device >Notification, and enable alerts for apps as needed.

Note:
To enable this feature on an phone, you need to add the Riversongfit Epoch app to the allow list or auto-run list in the phone's background so that the app always runs in the background. If the app is terminated by the phone's background process, the watch will be disconnected from your phone, and you cannot receive app notifications on the watch.

Sports:
Enter the sports mode (running, walking, cycling, mountain climbing, indoor running) selection interface, and click again to start the corresponding sports mode .

Activity:
Count the step counting data of the day, Click up to view the step number record, clear the data at 00:00 a.m, or view it on app. App can set the step number of a day to reach the standard value. When the set step number is reached, the watch will be prompted to meet the standard.

Sleep monitoring:
Sleep quality has an important impact on human health. When you are wearing the device while sleeping, it will automatically record sleep information. And you can view sleep duration, deep sleep, light sleep and other data.

Sedentary reminder:
Set the sedentary time. When the time comes, the watch will have a vibration reminder, and the interface will have a prompt icon.

Heart rate/Blood oxygen monitoring:
Heart rate/Blood oxygen is an important indicator of physical condition. Highly-frequent Heart rate/ Blood oxygen measurement helps capture more physical condition changes and provide a reference for a healthy lifestyle, stick the watch close to the wrist and the best wearing position is above the wrist bone and arm. The Heart rate/Blood oxygen value can be measured.

7. CE RoHS DECLARATION
We, at Riversong, take our social responsibility seriously and are committed to the cause of saving our environment. It is in keeping with these commitments that we are proud to state that Riversong smartwatch has got RoHS and CE certification.

Symbol description

	Direct current
CE	Conformity with all relevant CE Directive requirements
	Waste electrical products should not be disposed of with house hold waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

8. CAUTION
1.This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself.
2.Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
3.Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4.A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
5.Do not allow children or pets to bite or swallow the product or its accessories, as this may cause injury.

FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

9.SPECIFICATION
Motive 7C
Product Name: Smart Watch
Model: SW71
Case material: PC+ABS
Charging requirement: DC 5V /1A
Charging time: 2.5 hours
Typical Usage Time: 7-10 days
BR&EDR: Frequency Range: 2402MHZ-2480MHz

BLE:Frequency Range: 2402MHZ-2480MHZ

Please check our website for more information:
www.riversongtech.com

1.Aussehen



①-Einschaltknopf
②-Herzfrequenzsensor
③-Ladekontakte

Ein-/Aus-Taste:
Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten. Wenn sich die Uhr nicht einschalten lässt, laden Sie sie bitte auf und versuchen Sie es dann erneut.

2.Aufladen

Stellen Sie sicher, dass Sie das mit Ihrer Uhr gelieferte Ladekabel verwenden.
Bitte verwenden Sie zum Laden Ihrer Uhr ein Netzteil mit einer Nennleistung von 5 V/1 A.
Es dauert 2,5 Stunden, bis die Smartwatch vollständig aufgeladen ist.

3.Tragen der Uhr

Generell ist es immer wichtig, Ihrem Handgelenk regelmäßig eine Pause zu gönnen, indem Sie die Uhr nach längerem Tragen etwa eine Stunde lang abnehmen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr beim Duschen abzunehmen.

4. Koppeln der Uhr
Lade App herunter
Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Google Play/Apple Store nach „Riversongfit Epoch", um die APP herunterzuladen. Achten Sie auf das Popup-Fenster des Telefons und tippen Sie auf „Zustimmen", um der APP bei der Installation die Berechtigungen zu erteilen.
Registrieren Sie sich nach der Installation der App und melden Sie sich gemäß einer Reihe von Anweisungen an.

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1 und höher oder iOS 12.0 und höher)

Verbindung und Kopplung
Öffnen Sie die Riversongfit Epoch APP > Gerät > Gerät hinzufügen > wählen Sie „Motive 7C" in der Suchliste > bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät > stimmen Sie den App-Berechtigungen zu.



Hinweis: Halten Sie Ihr Gerät und Ihr Telefon nahe beieinander und Ihr Gerät wurde nicht von einem anderen Benutzer oder Telefon gekoppelt.
Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchten das Bluetooth-Symbol der Uhr blau und das gelbe Symbol auf.

5. Gerät entbinden
Öffnen Sie die APP > Gerät > Entkoppeln > Bestätigen > Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen des iPhones > klicken Sie auf „Dieses Gerät ignorieren".

6. Funktionseinführung
Fügen Sie Zifferblätter hinzu
Aktivieren Sie das Gerät und halten Sie das Zifferblatt gedrückt, um die Seite zur Auswahl des Zifferblatts aufzurufen, auf der Sie andere Zifferblätter auswählen können.

Bluetooth-Anrufe
Während die Uhr und Ihr Telefon über Bluetooth verbunden sind, können Sie auf der Uhr Bluetooth-Anrufe tätigen.

Benachrichtigungen und App-Benachrichtigungen
Lassen Sie die Uhr mit Ihrem Telefon verbunden, öffnen Sie die App, gehen Sie zu Gerät > Benachrichtigung und aktivieren Sie bei Bedarf Benachrichtigungen für Apps.

Notiz:
Um diese Funktion auf einem Telefon zu aktivieren, müssen Sie die Riversongfit Epoch-App zur Zulassungsliste oder Autorun-Liste im Hintergrund des Telefons hinzufügen, damit die App immer im Hintergrund ausgeführt wird. Wenn die App durch den Hintergrundprozess des Telefons beendet wird, wird die Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Telefon getrennt und Sie können keine App-Benachrichtigungen auf der Uhr empfangen.

Sport:
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Sportmodus (Laufen, Gehen, Radfahren, Bergsteigen, Indoor-Laufen) auf und klicken Sie erneut, um den entsprechenden Sportmodus zu starten.

Aktivität:
Zählen Sie die Schrittzähldaten des Tages. Klicken Sie nach oben, um den Schrittnummerndatensatz anzuzeigen, löschen Sie die Daten um 00:00 Uhr oder zeigen Sie sie in der App an. Die App kann die Schrittzahl eines Tages festlegen, um den Standardwert zu erreichen. Wenn die eingestellte Schrittzahl erreicht ist, wird die Uhr aufgefordert, den Standard zu erfüllen.

Schlafüberwachung:
Die Schlafqualität hat einen wichtigen Einfluss auf die menschliche Gesundheit.
Wenn Sie das Gerät beim Schlafen tragen, zeichnet es automatisch Schlafinformationen auf. Und Sie können Schlafdauer, Tiefschlaf, Leichtschlaf und andere Daten anzeigen.

Sitzerinnerung:
Stellen Sie die Sitzzeit ein. Wenn es soweit ist, verfügt die Uhr über eine Vibrationserinnerung und auf der Benutzeroberfläche wird ein Eingabeaufforderungssymbol angezeigt.

Herzfrequenz-/Blutsauerstoffüberwachung:
Herzfrequenz/Blutsauerstoff ist ein wichtiger Indikator für die körperliche Verfassung. Die hochfrequente Herzfrequenz-/Blutsauerstoffmessung hilft dabei, mehr Veränderungen der körperlichen Verfassung zu erfassen und eine Referenz für einen gesunden Lebensstil zu liefern. Halten Sie die Uhr nah am Handgelenk und die beste Trageposition ist oberhalb des Handgelenksknochens und des Arms. Die Herzfrequenz/der Blutsauerstoffwert kann gemessen werden.

7. CE-RoHS-ERKLÄRUNG
Wir bei Riversong nehmen unsere soziale Verantwortung ernst und engagieren uns für den Schutz unserer Umwelt. Im Einklang mit diesen Verpflichtungen können wir mit Stolz verkünden, dass die Riversong-Smartwatch über die RoHS- und CE-Zertifizierung verfügt.

Symbolbeschreibung

	Gleichstrom
CE	Konformität mit allen relevanten Anforderungen der CE-Richtlinie
	Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo es Möglichkeiten gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem örtlichen Geschäft nach Recycling-Ratschlägen.

8. VORSICHT
1.Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht selbst.
2. Wenn eine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen wird oder die Batterie mechanisch zerdrückt oder zerschnitten wird, kann dies zu einer Explosion führen.
3. Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.
4. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.
5. Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, das Produkt oder sein Zubehör zu beißen oder zu verschlucken, da dies zu Verletzungen führen kann.

9.SPEZIFIKATION
Motive 7C
Produktname: Smartwatch
Modell: SW71
Gehäusematerial: PC+ABS
Ladebedarf: DC 5V /1A
Ladezeit: 2,5 Stunden
Typische Nutzungsdauer: 7–10 Tage
BR&EDR: Frequenzbereich: 2402 MHz–2480 MHz

BLE: Frequenzbereich: 2402 MHz–2480 MHz

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.riversongtech.com

1. Apparence



①-Bouton d'alimentation
②-Capteur de fréquence cardiaque
③-Contacts de charge

Bouton d'alimentation:
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer la montre. Si la montre ne peut pas être allumée, chargez-la puis réessayez.

2. Chargement

Assurez-vous que vous utilisez le câble de chargement fourni avec votre montre.
Veuillez utiliser un adaptateur secteur avec une sortie nominale de 5 V/1 A pour charger votre montre.
Il faut 2,5 heures pour que la montre intelligente soit complètement chargée.

3. Porter la montre



De manière générale, il est toujours important de donner régulièrement une pause à votre poignet en retirant votre montre pendant environ une heure après un port prolongé. Nous vous recommandons de retirer votre montre pendant que vous prenez une douche.

4. Associer la montre
Télécharger l'application
Scannez le code QR ou recherchez « Riversongfit Epoch » dans Google Play/Apple Store pour télécharger l'application. faites attention à la boîte de dialogue du téléphone et appuyez sur « Accepter » pour accorder les autorisations à l'application lors de l'installation ;
Après avoir installé l'application, inscrivez-vous et connectez-vous au compte selon une série d'instructions.

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1 et supérieur ou iOS 12.0 et supérieur)

Connexion et appairage
Ouvrez l'application Riversongfit Epoch> appareil> ajouter un appareil> choisissez « Motive 7C » dans la liste de recherche > confirmez la connexion sur votre appareil > acceptez les autorisations des applications.



Remarque : Gardez votre appareil et votre téléphone proches l'un de l'autre et votre appareil n'a pas été couplé par un autre utilisateur ou téléphone.
Si la connexion réussit, l'icône Bluetooth de la montre s'allumera en bleu et en jaune.

5. Dissocier l'appareil
Ouvrez l'application> appareil> dissocier> confirmer> accédez aux paramètres Bluetooth de l'iphone> cliquez sur "Ignorer cet appareil".

6. Présentation des fonctions
Ajouter des cadrans de montre
Réveillez l'appareil et maintenez enfoncé le cadran de la montre pour accéder à la page de sélection du cadran de la montre, où vous pouvez choisir d'autres cadrans de montre.

Appel Bluetooth
Pendant que la montre et votre téléphone sont connectés via Bluetooth, vous pouvez passer des appels Bluetooth sur la montre.

Notifications et alertes d'application
Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application, accédez à Appareil > Notification et activez les alertes pour les applications si nécessaire.

Note:
Pour activer cette fonctionnalité sur un téléphone, vous devez ajouter l'application Riversongfit Epoch à la liste verte ou à la liste d'exécution automatique en arrière-plan du téléphone afin que l'application s'exécute toujours en arrière-plan. Si l'application est fermée par le processus en arrière-plan du téléphone, la montre sera déconnectée de votre téléphone et vous ne pourrez pas recevoir de notifications d'application sur la montre.

Sport:
Entrez dans l'interface de sélection du mode sportif (course à pied, marche, vélo, escalade, course en salle), puis cliquez à nouveau pour démarrer le mode sportif correspondant.

Activité:
Comptez les données de comptage de pas de la journée, cliquez vers le haut pour afficher l'enregistrement du numéro de pas, effacez les données à 00h00 ou affichez-les sur l'application. L'application peut définir le numéro d'étape d'un jour pour atteindre la valeur standard. Lorsque le nombre d'étapes défini est atteint, la montre sera invitée à répondre à la norme.

Surveillance du sommeil :
La qualité du sommeil a un impact important sur la santé humaine.
Lorsque vous portez l'appareil pendant votre sommeil, il enregistrera automatiquement les informations relatives au sommeil. Et vous pouvez afficher la durée du sommeil, le sommeil profond, le sommeil léger et d'autres données.

Rappel sédentaire :
Réglez le temps de sédentarité. Le moment venu, la montre aura un rappel de vibration et l'interface aura une icône d'invite.

Surveillance de la fréquence cardiaque/ de l'oxygène dans le sang :
La fréquence cardiaque/l'oxygène dans le sang est un indicateur important de la condition physique. La mesure très fréquente de la fréquence cardiaque et de l'oxygène dans le sang aide à capturer davantage de changements de condition physique et fournit une référence pour un mode de vie sain, collez la montre près du poignet et la meilleure position de port est au-dessus de l'os du poignet et du bras. La valeur de fréquence cardiaque/oxygène dans le sang peut être mesurée.

7. DÉCLARATION CE RoHS
Chez Riversong, nous prenons notre responsabilité sociale au sérieux et nous nous engageons à protéger notre environnement. C'est conformément à ces engagements que nous sommes fiers de déclarer que la montre intelligente Riversong a obtenu les certifications RoHS et CE.

Description du symbole

	Courant continu
CE	Conformité à toutes les exigences pertinentes de la directive CE
	Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

8. ATTENTION
1.Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie vous-même.
2. La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
4. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou avaler le produit ou ses accessoires, car cela pourrait provoquer des blessures.

9.SPÉCIFICATION
Motive 7C
Nom du produit : Montre intelligente
Modèle : SW71
Matériau du boîtier: PC + ABS
Exigence de charge : DC 5 V/1 A
Temps de charge : 2,5 heures
Durée d'utilisation typique : 7 à 10 jours
BR&EDR : gamme de fréquences : 2402 MHz-2480 MHz.

BLE : plage de fréquences : 2402 MHz-2480 MHz

Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations :
www.riversongtech.com

1. Aspetto



①-Pulsante di accensione
②-Sensore di frequenza cardiaca
③-Contatti di ricarica

Pulsante di accensione:
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio. Se non è possibile accendere l'orologio, caricarlo e riprovare.

2.Ricarica

Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica fornito con l'orologio.
Utilizza un adattatore di alimentazione con uscita nominale di 5 V/1 A per caricare l'orologio.
Sono necessarie 2,5 ore affinché lo smartwatch si carichi completamente.

3.Indossare l'orologio



In generale, è sempre importante concedere una pausa regolare al polso rimuovendo l'orologio per circa un'ora dopo averlo indossato a lungo. Ti consigliamo di rimuovere l'orologio mentre fai la doccia.

4.Associazione dell'orologio
Scarica l'APP
Scansiona il codice QR o cerca "Riversongfit Epoch" in Google Play/Apple Store per scaricare l'APP. prestare attenzione alla finestra pop-up del telefono e toccare "Accetto" per concedere i permessi all'APP durante l'installazione;
Dopo aver installato l'app, registrati e accedi all'account seguendo una serie di istruzioni.

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1 e versioni successive o iOS 12.0 e versioni successive)

Connessione e abbinamento
Apri l'APP Riversongfit Epoch> dispositivo> aggiungi dispositivo> scegli "Motive 7C" nell'elenco di ricerca> conferma la connessione sul tuo dispositivo> accetta le autorizzazioni dell'app.



Nota: tieni il dispositivo e il telefono vicini e il dispositivo non è stato accoppiato da un altro utente o telefono.
Se la connessione ha esito positivo, l'icona Bluetooth dell'orologio si illuminerà di blu e giallo.

5. Scollegare il dispositivo
Apri APP> dispositivo> Disaccoppia> conferma> vai alle impostazioni Bluetooth dell'iPhone> fai clic su "Ignora questo dispositivo".

6. Introduzione alle funzioni
Aggiungi quadranti
Riattiva il dispositivo e tieni premuto il quadrante per accedere alla pagina di selezione del quadrante, dove puoi scegliere altri quadranti.

Chiamate Bluetooth
Mentre l'orologio e il telefono sono connessi tramite Bluetooth, puoi effettuare chiamate Bluetooth sull'orologio.

Notifiche e avvisi dell'app
Mantieni l'orologio connesso al telefono, apri l'app, vai su Dispositivo > Notifica e attiva gli avvisi per le app secondo necessità.

Nota:
Per abilitare questa funzione su un telefono, è necessario aggiungere l'app Riversongfit Epoch all'elenco di consentimenti o all'elenco di esecuzione automatica in background del telefono in modo che l'app venga sempre eseguita in background. Se l'app viene terminata dal processo in background del telefono, l'orologio verrà disconnesso dal telefono e non potrai ricevere le notifiche dell'app sull'orologio.

Sport:
Accedere all'interfaccia di selezione della modalità sportiva (corsa, camminata, ciclismo, alpinismo, corsa indoor) e fare nuovamente clic per avviare la modalità sportiva corrispondente.

Attività:
Conta i dati di conteggio dei passi del giorno, fai clic su per visualizzare il record del numero di passi, cancella i dati alle 00:00 o visualizzali sull'app. L'app può impostare il numero di passi di un giorno per raggiungere il valore standard. Quando viene raggiunto il numero di passi impostato, all'orologio verrà richiesto di soddisfare lo standard.

Monitoraggio del sonno:
La qualità del sonno ha un impatto importante sulla salute umana.
Quando indossi il dispositivo mentre dormi, registrerà automaticamente le informazioni sul sonno. E puoi visualizzare la durata del sonno, il sonno profondo, il sonno leggero e altri dati.

Promemoria sedentario:
Imposta il tempo sedentario. Quando arriva il momento, l'orologio avrà un promemoria con vibrazione e l'interfaccia avrà un'icona di richiesta.

Monitoraggio della frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue:
La frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue è un indicatore importante della condizione fisica. La misurazione altamente frequente della frequenza cardiaca/dell'ossigeno nel sangue aiuta a catturare più cambiamenti delle condizioni fisiche e fornire un riferimento per uno stile di vita sano, avvicinare l'orologio al polso e la posizione migliore per indossarlo è sopra l'osso del polso e il braccio. È possibile misurare la frequenza cardiaca/il valore dell'ossigeno nel sangue.

7. DICHIARAZIONE CE RoHS
Noi di Riversong prendiamo sul serio la nostra responsabilità sociale e siamo impegnati nella causa della salvaguardia del nostro ambiente. È in linea con questi impegni che siamo orgogliosi di affermare che lo smartwatch Riversong ha ottenuto la certificazione RoHS e CE.

Descrizione dei simboli

	Corrente continua
CE	Conformità a tutti i requisiti pertinenti della Direttiva CE
	I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Rivolgiti alla tua autorità locale o al negozio locale per consigli sul riciclaggio.

8. ATTENZIONE
1.Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o modificare la batteria da soli.
2.Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione.
3.Lasciare la batteria in un ambiente circostante con temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
4.Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
5. Non permettere a bambini o animali domestici di mordere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

9.SPECIFICHE
Motive 7C
Nome del prodotto: Orologio intelligente
Modello: SW71
Materiale della custodia: PC+ABS
Requisiti di ricarica: DC 5 V/1 A
Tempo di ricarica: 2,5 ore
Tempo di utilizzo tipico: 7-10 giorni
BR&EDR: Gamma di frequenza: 2402MHZ-2480MHz

BLE: gamma di frequenza: 2402MHZ-2480MHZ

Si prega di controllare il nostro sito web per ulteriori informazioni:
www.riversongtech.com

1. Apariencia



①-Botón de encendido
②-Sensores de frecuencia cardíaca
③-Contactos de carga

Botón de encendido:
Mantenga presionado el botón de encendido para encender el reloj. Si el reloj no se puede encender, cárguelo y vuelva a intentarlo.

2.Carga

Asegúrate de estar usando el cable de carga que viene con tu reloj.
Utilice un adaptador de corriente con una salida nominal de 5 V/1 A para cargar su reloj.
El reloj inteligente tarda 2,5 horas en cargarse por completo.

3.Usar el reloj



En general, siempre es importante darle un descanso a la muñeca con regularidad quitándose el reloj durante aproximadamente una hora después de un uso prolongado. Te recomendamos quitarte el reloj mientras te duchas.

4.Emparejamiento del reloj
Descargar aplicación
Escanee el código QR o busque "Riversongfit Epoch" en Google Play/Apple Store para descargar la APLICACIÓN. preste atención al cuadro emergente del teléfono y toque "Aceptar" para otorgar permisos a la APLICACIÓN durante la instalación;
Después de instalar la aplicación, regístrese e inicie sesión en su cuenta de acuerdo con una serie de instrucciones.

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1 y superior o iOS 12.0 y superior)

Conexión y emparejamiento
Abra la aplicación Riversongfit Epoch> dispositivo> agregar dispositivo> elija "Motive 7C" en la lista de búsqueda> confirme la conexión en su dispositivo> acepte los permisos de las aplicaciones.



Nota: Mantenga su dispositivo y teléfono juntos y su dispositivo no haya sido emparejado por otro usuario o teléfono.
Si la conexión se realiza correctamente, el ícono de Bluetooth del reloj se iluminará en azul y amarillo.

5. Dispositivo de desvinculación
Abra APLICACIÓN>dispositivo>Desvincular> confirmar> vaya a la configuración de Bluetooth del iphone>haga clic en "Ignorar este dispositivo".

6. Introducción a la función
Agregar esferas de reloj
Active el dispositivo y mantenga presionada la esfera del reloj para ingresar a la página de selección de esferas del reloj, donde puede elegir otras esferas del reloj.

llamadas bluetooth
Mientras el reloj y su teléfono están conectados a través de Bluetooth, pueda realizar llamadas Bluetooth en el reloj.

Notificaciones y alertas de aplicaciones
Mantenga el reloj conectado a su teléfono, abra la aplicación, vaya a Dispositivo > Notificación y habilite las alertas para las aplicaciones según sea necesario.

Nota:
Para habilitar esta función en un teléfono, debe agregar la aplicación Riversongfit Epoch a la lista de permitidos o a la lista de ejecución automática en segundo plano del teléfono para que la aplicación siempre se ejecute en segundo plano. Si el proceso en segundo plano del teléfono finaliza la aplicación, el reloj se desconectará de su teléfono y no podrá recibir notificaciones de la aplicación en el reloj.

Deportes:
Ingrese a la interfaz de selección del modo deportivo (correr, caminar, andar en bicicleta, escalar montañas, correr en interiores) y haga clic nuevamente para iniciar el modo deportivo correspondiente.

Actividad:
Cuente los datos de conteo de pasos del día. Haga clic hacia arriba para ver el registro del número de pasos, borre los datos a las 00:00 a. m. o véalo en la aplicación. La aplicación puede establecer el número de pasos de un día para alcanzar el valor estándar. Cuando se alcance el número de paso establecido, se le solicitará al reloj que cumpla con el estándar.

Monitoreo del sueño:
La calidad del sueño tiene un impacto importante en la salud humana.
Cuando usa el dispositivo mientras duerme, registrará automáticamente la información del sueño. Y puede ver la duración del sueño, el sueño profundo, el sueño ligero y otros datos.

Recordatorio sedentario:
Establece el tiempo de sedentarismo. Cuando llegue el momento, el reloj tendrá un recordatorio por vibración y la interfaz tendrá un ícono de aviso.

Monitorización de frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre:
La frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre es un indicador importante de la condición física. La medición de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre de alta frecuencia ayuda a capturar más cambios en la condición física y proporciona una referencia para un estilo de vida saludable; coloque el reloj cerca de la muñeca y la mejor posición para usarlo es por encima del hueso de la muñeca y el brazo. Se puede medir el valor de frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre.

7. DECLARACIÓN CE RoHS
Nosotros, en Riversong, tomamos en serio nuestra responsabilidad social y estamos comprometidos con la causa de salvar nuestro medio ambiente. De acuerdo con estos compromisos, estamos orgullosos de afirmar que el reloj inteligente Riversong cuenta con las certificaciones RoHS y CE.

Descripción del símbolo

	Corriente continua
CE	Conformidad con todos los requisitos relevantes de la Directiva CE
	Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o tienda local para obtener consejos sobre reciclaje.

8. PRECAUCIÓN
1.Este dispositivo está equipado con una batería incorporada que no se puede quitar ni reemplazar. No desmonte ni modifique la batería usted mismo.
2. Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
3.Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
4. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
5. No permita que los niños o las mascotas muerdan o traguen el producto o sus accesorios, ya que esto puede causar lesiones.

9.ESPECIFICACIÓN
Motive 7C
Nombre del producto: Reloj inteligente
Modelo: SW71
Material de la caja: PC+ABS
Requisito de carga: DC 5 V/1 A
Tiempo de carga: 2,5 horas
Tiempo de uso típico: 7-10 días
BR&EDR: Rango de frecuencia: 2402 MHZ-2480 MHz.

BLE: Rango de frecuencia: 2402 MHZ-2480 MHZ

Por favor consulte nuestro sitio web para obtener más información:
www.riversongtech.com

1. 外観



①-電源ボタン
②-心拍センサー
③-充電接点

電源スイッチ:
電源ボタンを長押しして時計の電源を入れます。時計の電源が入らない場合は、充電してからもう一度お試しください。

2.充電

ウォッチに付属の充電ケーブルを使用していることを確認してください。
時計を充電するには、定格出力 5V/1A の電源アダプターを使用してください。
スマートウォッチが完全に充電されるまでには 2.5 時間かかります。

3.時計の着用



一般に、長時間着用した後は約 1 時間時計を外し、定期的に手首を休ませることが常に重要です。シャワーを浴びるときは時計を外すことをお勧めします。

4.時計のペアリング
アプリをダウンロードする
QRコードをスキャンするか、Google Play/Apple Storeで「Riversongfit Epoch」を検索してAPPをダウンロードしてください。電話のポップアップボックスに注意し、「同意する」をタップして、インストール時にアプリに許可を与えます。
アプリをインストールした後、一連の指示に従ってアカウントを登録し、ログインします。

RiversongFit-Epoch
(Android 5.1以降またはiOS 12.0以降)

接続とペアリング
Riversongfit Epoch APP を開き、>デバイス>デバイスの追加>検索リストで「Motive 7C」を選択>デバイスの接続を確認>アプリの権限に同意します。

注: デバイスと電話機を近づけておいてください。デバイスは別のユーザーまたは電話機によってペアリングされていません。
接続が成功すると、時計の Bluetooth アイコンが青と黄色のアイコンで点灯します。

5. デバイスのバインドを解除する
APPを開き>デバイス>ペアリングを解除>確認>iPhoneのBluetooth設定に移動>「このデバイスを無視する」をクリックします。

6. 機能紹介
ウォッチフェイスを追加する
デバイスを起動し、ウォッチフェイスを長押ししてウォッチフェイス選択ページに入り、他のウォッチフェイスを選択できます。

Bluetooth通話
時計と携帯電話が Bluetooth 経由で接続されている間、時計で Bluetooth 通話を行うことができます。

通知とアプリのアラート
ウォッチを携帯電話に接続したままにして、アプリを開き、[デバイス] > [通知] に移動し、必要に応じてアプリのアラートを有効にします。

注記:
電話機でこの機能を有効にするには、アプリが常にバックグラウンドで実行されるように、Riversongfit Epoch アプリを電話機のバックグラウンドの許可リストまたは自動実行リストに追加する必要があります。アプリが携帯電話のバックグラウンドプロセスによって終了すると、時計は携帯電話から切断され、時計でアプリの通知を受け取ることができなくなります。

スポーツ:
スポーツモード(ランニング、ウォーキング、サイクリング、登山、屋内ランニング)選択インターフェイスに入り、もう一度クリックすると、対応するスポーツモードが開始されます。

活動:
その日の歩数データをカウントし、上をクリックして歩数記録を表示し、午前0時にデータをクリアするか、アプリで表示します。基準値に達するまでの1日の歩数をアプリで設定できます。設定されたステップ数に達すると、時計は基準を満たすように求められます。

睡眠モニタリング:
睡眠の質は人間の健康に重要な影響を与えます。
睡眠中にデバイスを装着すると、自動的に睡眠情報を記録します。また、睡眠時間、深い睡眠、浅い睡眠、その他のデータを表示できます。

座りっぱなしのリマインダー:
座りっぱなしの時間を設定します。時間が来ると、時計には振動リマインダーが表示され、インターフェイスにはプロンプトアイコンが表示されます。

心拍数/血中酸素モニタリング:
心拍数/血中酸素は体調の重要な指標です。高頻度の心拍数/血中酸素測定により、体調の変化をより多く捉え、健康的なライフスタイルの参考にすることができます。時計を手首の近くに貼り付け、手首の骨と腕の上が最適な装着位置です。心拍数・血中酸素値を測定できます。

7. CE RoHS 宣言
私たち Riversong は、社会的責任を真剣に受け止め、環境を救うことに全力で取り組んでいます。これらの取り組みに沿って、Riversong スマートウォッチが RoHS および CE 認証を取得していることを誇りに思います。

記号の説明

	直流
CE	関連するすべての CE 指令要件への適合
	廃電気製品は家庭ゴミと一緒に処分しないでください。施設のあるところでリサイクルしてください。リサイクルに関するアドバイスについては、地方自治体または地元の販売店にご確認ください。

8. 注意
1.本機にはバッテリーが内蔵されており、取り外しや交換はできません。ご自身でバッテリーを分解・改造しないでください。
2. バッテリーを火や高温のオーブンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発が発生する可能性があります。
3.バッテリーを周囲温度が非常に高い環境に放置すると、爆発や引火性の液体やガスが漏れる可能性があります。
4. バッテリーの空気圧が極端に低い場合、爆発や引火性の液体やガスが漏れる可能性があります。
5.子供やペットが製品や付属品を噛んだり飲み込んだりすると、怪我をする恐れがありますので、絶対にしないでください。

9.仕様
Motive7C
製品名: スマートウォッチ
モデル: SW71
ケース素材: PC+ABS
充電要件: DC 5V /1A
充電時間: 2.5 時間
通常の使用時間: 7-10 日
BR&EDR: 周波数範囲: 2402MHZ-2480MHz
BLE:周波数範囲:2402MHZ-2480MHZ

詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。
www.riversongtech.com